

Πως μπορεί να τοποθετηθεί παρκέ με ασφάλεια  
πάνω σε υποστρώματα που χρήζουν ανακαίνισης;

Σύστημα Renoplan No. 3

Η λύση:

**Με UZIN MK 250 και  
UZIN Multimoll Softsonic 3mm.**



**“ Η κόλλα UZIN MK 250 αποτελεί επιλογή για καθέναν  
που δε θέλει συμβιβασμούς.”**

Ernst Wohleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.



## Σύστημα Renoplan No. 3



Σκανάρετε τον Κωδικό QR για περισσότερες πληροφορίες.

# Πως μπορεί να τοποθετηθεί παρκέ με ασφάλεια πάνω σε υποστρώματα που χρήζουν ανακαίνισης; Με UZIN MK 250 και UZIN Multimoll Softsonic 3mm.

Τα παρκέ μπορούν να συγκολληθούν πάνω σε υποστρώματα που χρήζουν ανακαίνισης με τη βοήθεια των μονωτικών πλακών, απόσβεσης τάσεων UZIN Multimoll Softsonic 3mm και της εξαιρετικής κόλλας για παρκέ 1-συστατικού UZIN MK 250. Συγκεκριμένα η UZIN MK 250 είναι μια κόλλα νέας τεχνολογίας.

Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως το ευρύ πεδίο εφαρμογών της και η συμβατότητα της με τους περισσότερους τύπους ξύλου, παρκέ, σε οποιεσδήποτε διαστάσεις και σχήματα πάνω σε όλα τα συστήματα υποστρωμάτων.



**1** Το υπόστρωμα πρέπει αρχικά να τριφτεί με μηχανή λείανσης WOLFF, ώστε να αφαιρέσετε τα χαλαρά υπολείμματα κόλλας. Στη συνέχεια, η περιοχή πρέπει να καθαριστεί από το πριονίδι και άλλους ρύπους χρησιμοποιώντας μια ισχυρή ηλεκτρική σκούπα.



**4** Τοποθετήστε τις πλάκες UZIN Multimoll Softsonic plates με την έντυπη πλευρά προς τα πάνω στο στρώμα της νωπής, κόψτε τις άκρες και πιέστε καλά τις πλάκες άμεσα πάνω σε ολόκληρη την περιοχή. Αφήστε απόσταση 3 mm από όλες τις κάθετες επιφάνειες. Προσοχή η διεύθυνση τοποθέτησης των πλακών UZIN Multimoll Softsonic πρέπει να τέμνει κάθετα την επάλληλη φορά τοποθέτησης του παρκέ.



**2** Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση αστάρι UZIN PE 414 Turbo με ένα ρολό UZIN με nylon ίνες πάνω στο υπόστρωμα. Ανάλογα με την ποσότητα και τις συνθήκες η μία στρώση πρέπει να στεγνώσει σε περίπου 12 ώρες\*, αν χρησιμοποιηθούν περίπου 80 - 150 gr/m<sup>2</sup>.



**5** Εφαρμόστε την κόλλα UZIN MK 250 με οδοντωτή σπάτουλα B11 πάνω στο UZIN Multimoll Softsonic.



**3** Εφαρμόστε την κόλλα UZIN MK 250 με οδοντωτή σπάτουλα B3 πάνω στο υπόστρωμα κατά μήκος μιας ευθείας αναφοράς.



**6** Τοποθετήστε το παρκέ με μικρές κινήσεις ολίσθησης μέσα στο στρώμα της κόλλας και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω. Εξασφαλίστε πως έχει διαβραχεί καλά το πίσω μέρος του παρκέ. Ο χώρος μπορεί να τριφτεί και να δοθεί σε κυκλοφορία μετά από 48 ώρες\*.

\* Στους 20 °C και 65% σχετική υγρασία.

UZIN | Μέλος του ομίλου εταιριών Uzin Utz AG

| Uzin Utz AG | Dieselstrasse 3 | 89079 Ulm | Τηλέφωνα +49 (0)731 4097-0 | Fax +49 (0)731 4097-110 | Email info@uzin.com | Internet www.uzin.com

**UZIN. ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ.**